

# Рекомендации по обновлению ПО маршрутизаторов на примере TP-LINK.

# 1 Шаг: Проверка аппаратной версии устройства:

Перед обновлением ПО маршрутизатора проверьте его аппаратную версию, ее можно посмотреть на обратной стороне устройства. Версия маршрутизатора и версия прошивки должны совпадать!



		Archer C2(RU) V1 170515 🛓	
Дата публикации: 201	17-05-15	Язык: Русский	Разм
Изменения и	<ol> <li>Исправля</li> <li>Исправля</li> <li>Веб-сайты</li> <li>Исправля</li> <li>Исправля</li> <li>подключен</li> <li>Оптимиз</li> </ol>	ена проблема введения кома ена проблема IPv6 MSS, когда IPv6. ена проблема, когда NAT рабо ия при использовании L2TP/F ирована функция Контроля д	нд. аклиент не мо отал некоррек ортр. оступа.

## Обновление на неправильную версию встроенного программного обеспечения может повредить ваше устройство и привести к потере гарантии.

# 2 Шаг: Распаковка архива

Если вы загрузили программное обеспечение с сайта веб-сайта TP-Link, оно может быть **запаковано в .zip архив.** Роутер может обновить ПО только **используя .bin файл**, который находится в скачанном вами архиве.

#### Используйте программы-архиваторы, например WinZIP или WinRAR для того,

чтобы распаковать программное обеспечение в определённую папку.

### 3 Шаг: Подключение

Маршрутизатор должен быть подключен через Ethernet кабель к вашему компьютеру как это показано на рисунке ниже:



# НЕ обновляйте встроенное программное обеспечение по

## беспроводному соединению;

Не отключайте питание устройства и не отсоединяйте кабель Ethernet во время процесса обновления;

Для обновления встроенного программного обеспечения рекомендуется использовать браузер **Internet Explorer (IE)** 

4 Шаг: Вход в настройки

Введите в адресной строке вашего

браузера <u>http://tplinkwifi.net</u> или <u>http://192.168.0.1</u> Используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля (если они были изменены при первой установке маршрутизатора, то укажите их), затем нажмите **Вход**. Для некоторых моделей используется адрес <u>http://192.168.1.1</u>

🕹 admin	
n admin	
Вход	16-

5 Шаг: Обновление ПО

1) Голубой интерфейс настройки.

2) Зеленый интерфейс настройки.

 Если у Вас открылся голубой web – интерфейс то откройте вкладку Дополнительные настройки (Advanced) -Нажмите Системные инструменты (System Tools) Затем -Обновление встроенного ПО (Firmware upgrade)

Ptp-link	Быстрая настройка	Базовая настройка	Дополнительные настройки	Русский	Выход	₩ Пере загрузк а
Системные инструменты	Обновлени	е в режиме он	лайн			0
<ul> <li>Настройка времени</li> <li>Диагностика</li> </ul>	Последняя вер	осия :				
<ul> <li>Обновление встроенного ПО</li> </ul>				Проверить налич	ние обновлений	
<ul> <li>Резервная копия и восстановление</li> <li>Администрирование</li> </ul>	Обновлени	е вру <mark>чную</mark>				
- Системный журнал	Файл новой ве	ерсии ПО:	0	бзор	Обновить	
<ul> <li>Статистика трафика</li> <li>Параметры системы</li> </ul>						

Нажмите **Обзор** (Browse) выберите файл прошивки, после нажмите **Обновить** (Upgrade)

Обновление вручную		
Файл новой версии ПО:	Обзор	
		Обновить

2) Если открылся зеленый web-интерфейс, то переходим в меню **Системные инструменты** (System tools) и выбираем там подменю **Обновление встроенного ПО** (Firmware upgrade)

DHCP		
Переадресация	05	
Безопасность	Ооновление встроенн	1010 110
Родительский контроль	3	
Сонтроль доступа	Файл:	Выберите файл Файл не выбран
астройки маршрутизации	Версия встроенного ПО:	3.16.9 Build 151126 Rel.54989n
Контроль пропускной способности	Версия оборудования:	WR841N/WR841ND v11 00000000
Привязка IP- и МАС-адресов		
Динамический DNS	<i>8</i>	
Pv6		Обновить
Системные инструменты		
Настройка времени		
Диагностика		
Обновление встроенного ПО		
Заводские настройки		
Резервная копия и восстановление		
Перезагрузка		
Пароль		

Выбираем файл прошивки, нажимаем Обновить (Upgrade)

**Примечание:** После обновления встроенного ПО может потребоваться перенастройка маршрутизатора.